

Guía de inicio rápido



ÍNDICE

Introducción	03
PANTALLA ALARMAS	
Cómo añadir un equipo a la tabla Dispositivos.	04
Cómo añadir varios equipos a la tabla Dispositivos.	05
Cómo dar de baja equipos en la tabla Dispositivos.	06
Cómo hacer ACK individual en la tabla Alarmas.	07
Cómo hacer ACK en bloque en la tabla Alarmas.	08
Q PANTALLA INVENTARIO	
Cómo crear una consulta.	09
Cómo ejecutar una consulta guardada.	12
Cómo modificar una consulta guardada.	13
Cómo borrar una consulta guardada.	14
PANTALLA REPOSITORIO	
Cómo importar Plantillas.	15
Cómo descargar Plantillas.	16
Cómo eliminar Plantillas.	17
Cómo editar Plantillas.	18
Más información	19

INTRODUCCIÓN

Sobre NetinAM

NetinAM es el addon de Netin para la gestión de **activos** (Assets Management) **hardware** y **software** de grandes instalaciones industriales e infraestructuras OT .

La gestión eficiente del hardware y el software es clave para asegurar la **eficiencia** y la **mantenibilidad** de las instalaciones, y **NetinAM** le ayuda a tener una visión clara y completa de todos estos activos.

NetinAM le permite detectar y ordenar automáticamente sus activos, según su estructura organizativa, para una **gestión unificada** y **automatizada** de los mismos, recogiendo información de referencias, números de serie, datos identificativos, etc. de todos los elementos que forman parte de sus instalaciones, incluyendo los módulos de los equipos para consiguir la máxima granularidad.

Funcionalidades

- **Perfiles de dispositivos**: identificación automática de equipos mediante la creación de perfiles configurables.

- Administración de versiones: firmware, hardware, números de serie, referencias... para una administración eficiente.

- Gestión de equipos modulares: identificación de los módulos que componen los dispositivos (p.e. módulos I/O de equipos de periferia).

- **Búsqueda automatizada**: escaneo activo para la detección de subredes y direcciones IP.





Cómo añadir un equipo a la tabla Dispositivos.



- 1. Hacer clic en el botón 🕂 Añadir equipo.
- 2. En la ventana Añadir dispositivo, seleccionar una plantilla.
- 3. En el apartado Formulario, introducir un Identificador.
- 4. Completar los campos de los subapartados correspondientes a la plantilla seleccionada.
- 5. En el apartado Localizaciones, seleccionar en el árbol el lugar de instalación del dispositivo.
- 6. Hacer clic en el botón Guardar. El nuevo dispositivo aparece en primer lugar en la tabla.

Ś	•										⊗() ▲	0 📱
=	ر ا	Alarm	as							🔅 Configuración	ର ଡି) 🙆
200 0 Di:	Sposit	EX245PN tivos Al	IM151-3 MVK	MPNIO SCALANCE X200	scalanceX	201-3P(11) PNPLUOC 57-300 FANUC Reber C	vitroller scelance/2022P(10) PS56000 Weld Timer	— OK — N — undefined	ot reachable — [obj — SF — DESC —	ect Object] — null — Proper FAULT	module — Sul	bstitute
1		i 1									Exce	el
IF	,	Ŧ	Nombre Y	Тіро	Ŧ	Descripción T	Localización	Ŧ	Modo 🔻	Ult. Modificacion		T
19	92.168.	.20.185	MPF55T08NETI006	SIMATIC-PC		😵 Afiadir dispositivo	×		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	^
19	92.168.	.0.9	b110.2-xl11	IM151-3		Calaasiana alaatilla.			Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	
19	92.168.	.0.68	sps3-005-zm2	Festo CPX-Terminal			· 2		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	
19	92.168.	.0.66	sps3-005-xl11b-im1	IM151-3					Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	
19	92.168	.0.233	kafwm1240r02	S7-PC		Siemens, SIMATIC NET, CP 1604, 6GK1 160-4A	Taller10,ML1,Boda 1,SPS_1		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	
19	92.168.	.0.224	sps3-001-xl4.2-pb2	KP32F PN		Siemens, SIMATIC HMI, KP32F PN , 6AV3 688-3	Taller10,ML2,FMW,FMW SPS3		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	
19	92.168	.0.214	sps3-300-xl11-im1	IM151-3		Siemens, SIMATIC S7, IM151-3PN HF , 6ES7 15	Taller10,ML2,FMW,FMW SPS3		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	-
		1 2	3 4 5								1 - 7 of 698	9 items

1 - Pantalla Alarmas / Tabla dispositivos / Añadir equipo.

🔇 Aña	idir dispositivo - Standard PC		×
	Formulario		
	Identificador 0	3	
	deviceInfo	•	
	assetManagement	(4) •	
	Localizaciones		5
		CANCELAR	GUARDAR

2 - Pantalla Añadir dispositivo.

Cómo añadir varios equipos a la tabla Dispositivos.



1. Hacer clic en el botón 🛨 Importación masiva.

2. En la ventana Importar archivos, hacer clic en el botón Elegir archivos.

3. En la ventana del Explorador, seleccionar el archivo con los datos de los equipos.

4. Hacer clic en el botón Abrir.

5. En la ventana Importar archivos, hacer clic en el botón Importar. La tabla Dispositivos se actualiza

mostranto los nuevos equipos.

3							⊗0 ▲0	₽
≡ 🋕 <u>Alarm</u>	<u>as</u>					🔅 Configuración	ର 🕐	A G
0								
0 EX245-PN	IM151-3 MVKM	IPNIO SCALANCE X-200 scalance	X201-3P(11) PNPN_IOC 57-300 FANUC Rebot Co	ntroller scalanceX2022P(10) P5556000 Weld Timer	Not reachable — [obj d — SF — DESC -	iect Object] — null — Proper FAULT	module — Substi	itute
Dispositivos Al	armas							
0 î 1	1						🔀 Excel	
IP T	Nombre T	Тіро 🔻	Descri Contractivos	×	Modo 🔻	Ult. Modificacion	Ŧ	
<u>192.168.20.185</u>	MPF55T08NETI006	SIMATIC-PC	Ha Elegir archivos Ningún archivo seleccionado		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	*
<u>192.168.0.9</u>	b110.2-xl11	IM151-3	Sieme	ELAR IMPORTAR 5	Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	
<u>192.168.0.68</u>	sps3-005-zm2	Festo CPX-Terminal	Festo CPX-Terminal, FB34, R20, v3.2.20, SW: 20,	Taller10,ML2,FMW,FMW SPS3	Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	
<u>192.168.0.66</u>	sps3-005-xl11b-im1	IM151-3	Siemens, SIMATIC S7, IM151-3PN HF , 6ES7 15	Taller10,ML2,FMW,FMW SPS3	Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	
192.168.0.233	kafwm1240r02	S7-PC	Siemens, SIMATIC NET, CP 1604, 6GK1 160-4A	Taller10,ML1,Boda 1,SPS_1	Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	
<u>192.168.0.224</u>	sps3-001-xl4.2-pb2	KP32F PN	Siemens, SIMATIC HMI, KP32F PN , 6AV3 688-3	Taller10,ML2,FMW,FMW SPS3	Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	
<u>192.168.0.214</u>	sps3-300-xl11-im1	IM151-3	Siemens, SIMATIC S7, IM151-3PN HF , 6ES7 15	Taller10,ML2,FMW,FMW SPS3	Automatico	04/09/2019, 08:00:03	3	v
▲ 1 2	3 4 5	►					1 - 7 of 6989 it	iems 👻

3 - Pantalla Alarmas / Tabla Dispositivos / Importación masiva.



4 - Ventana Explorador de archivos.

Alarmas

Cómo dar de baja equipos en la tabla Dispositivos.

1. Seleccionar en la tabla **Dispositivos** el equipo que se quiere dar de baja haciendo clic sobre su fila.

2. Hacer clic en el botón 🛑 Dar de baja.

3. En el mensaje de confirmación, hacer clic en el botón **SÍ**. El equipo se elimina de la base de datos y desparece de la tabla.

જી								⊗() ▲(0	
≡ 🏚 <u>Alarm</u>	E 🏚 <u>Alarmas</u> 🍄 Configuración 🤇				ৎ @	4	9			
C Dispor Dis	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				module — Sub	stitute	^			
IP T	Nombre T	Тіро 🔻	Descripción T	Localización	▼	Modo 🔻	Ult. Modificacion		T	
<u>192.168.20.185</u>	MPF55T08NETI006	SIMATIC-PC	Hardware: Intel64 Family 6 Model 55 Stepping 8	Taller8,ML2,LK2S		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	I	^	
<u>192.168.0.9</u>	b110.2-xl11	IM151-3	Siemens, SIMATIC S7, IM151-3PN HF , 6ES7 15	Taller8,ML2,SK2		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	1		
<u>192.168.0.68</u>	sps3-005-zm2	Festo CPX-Terminal	Festo CPX-Terminal, FB34, R20, v3.2.20, SW: 20,	Taller10,ML2,FMW,FMW SPS3		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	I		
<u>192.168.0.66</u>	sps3-005-xl11b-im1	IM151-3	Siemens, SIMATIC S7, IM151-3PN HF , 6ES7 15	Taller10,ML2,FMW,FMW SPS3		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	I		
<u>192.168.0.233</u>	kafwm1——240r02	s7-рс 🚺	Siemens, SIMATIC NET, CP 1604, 6GK1 160-4A	Taller10,ML1,Boda 1,SPS_1		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	1		
<u>192.168.0.224</u>	sps3-001-xl4.2-pb2	KP32F PN	Siemens, SIMATIC HMI, KP32F PN , 6AV3 688-3	Taller10,ML2,FMW,FMW SPS3		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	I		
192.168.0.214	sps3-300-xl11-im1	IM151-3	Siemens, SIMATIC S7, IM151-3PN HF , 6ES7 15	Taller10,ML2,FMW,FMW SPS3		Automatico	04/09/2019, 08:00:03	l	Ţ	
1 2	3 4 5							1 - 7 of 6989	items	Ţ

5 - Pantalla Alarmas / Tabla Dispositivos / Dar de baja equipo.



6 - Dar de baja equipo / Mensaje de confirmación.



Cómo hacer ACK individual en la tabla Alarmas.

1. Seleccionar en la tabla Alarmas la alarma sobre la que se quiere hacer ACK haciendo clic sobre su fila.

2. Hacer clic en el botón 🗹 ACK.

3. En el mensaje de confirmación, hacer clic en el botón **SÍ**. La alarma desaparece de la tabla y el equipo al que hace referencia se añade a la tabla **Dispositivos**.



7 - Pantalla Alarmas / Tabla Alarmas / ACK individual.



8 - ACK individual / Mensaje de confirmación.

Cómo hacer ACK en bloque en la tabla Alarmas.



1. En la tabla Alarmas hacer clic en el botón 🗹 Aceptar todo.

2. En el mensaje de confirmación, hacer clic en el botón SÍ. Las alarmas desaparecen de la tabla y los equipos a los que hacen referencia se añaden a la tabla **Dispositivos**.



9 - Pantalla Alarmas / Tabla Alarmas / ACK en bloque.



10 - ACK en bloque / Mensaje de confirmación.

Cómo crear una consulta.



- 1. En el menú de navegación, hacer clic en 📩 Configuración.
- 2. En el desplegable >, seleccionar Inventario.
- 3. En la pantalla Inventario hacer clic en el botón 🕂 Crear consulta.

8		⊗ 0∡	▲0	-
= 🛕 Alarmas	Configuración	Q	0	AG
	nventario 2			
Inventario	Repositorio			
Consultas				
		X) Excel	
No records available.				*
• •		() - 0 of 0 i	tems

11 - Pantalla Inventario.

4. En la pantalla **Constructor de consultas**, introducir un nombre para la consulta.

5. Elegir el DatapointSet sobre el que se va a realizar la consulta.

6. Seleccionar la localización desplegando el árbol hasta el nivel necesario (opcional). Sin selección se busca sobre todas las localizaciones del sistema.

S Constructor de consultas					a ×
Consulta (4)					
					*Campos obligatorios
Datapointset*	• 5				
Localizaciones					
▼ □ S					
Sin asignar					
▶ □ Taller1					
► □ Taller10					
► □ Taller6					
					-
Equipos					v
Condiciones					Ŧ
Resultado					Ŧ
Complete todos los campos obligatorios.	BORRAR	CANCELAR	GUARDAR	GUARDAR Y EJECUTAR	EJECUTAR

12 - Pantalla Constructor de consultas.



Cómo **crear** una **consulta**.

7. En el apartado Equipo, seleccionar el Grupo por el que filtrar y los tipos de equipo.

8. En el apartado **Condiciones**, seleccionar el **DatapointSet**, el **campo** y la **condición** para la consulta, e introducir el **valor** por el que filtrar.

Constructor de co	onsultas						a ×
001							
							*Campos obligatorios
Datapointset*	Device Information	v	Ø				
Localizaciones							v
Equipos 7							
Filtrar por grupo:							
PCs							•
Filtrar por tipo de equipo:							
STANDARD PC ×							
Condiciones							Ŧ
Resultado							Ŧ
			BORRAR	CANCELAR	GUARDAR	GUARDAR Y EJECUTAR	EJECUTAR
1							

13 - Pantalla Constructor de consultas / Equipos.

S Constructor	r de consultas								5	×
001										
L									*Campos oblig	atorios
Datapointset*	Device Information		v							
Localizaciones										*
Equipos										w
Condiciones	8									•
Datapointset	Davias Information	Camr	0 Nombro			Condición	Contione			
Dutapointeet	Device mormation		Nonible		-	Condicion	Contrelle			
Valor			AND	Ŧ	÷		iguai a Distinto de			
							Contiene			
							Empieza por			
							Termina en			
Resultado								-		v
				BORRAR	CANCELAR	GUARDA	R	GUARDAR Y EJECUTAR	EJECUTA	AR

14 - Pantalla Constructor de consultas / Condiciones.

Cómo crear una consulta.

Q Inventario

9. En el apartado **Resultados**, seleccionar en el bloque de la izquierda (**Disponibles**) las columnas que aparecerán en la tabla.

10. Hacer clic en el botón > para moverlas al bloque de la derecha (Seleccionadas).

11. Hacer clic en uno de los siguientes botones:

- Ejecutar
- Guardar y Ejecutar
- Guardar

12. En el mensaje de confirmación, hacer clic en el botón SÍ.

Constructor de col	nsultas		₽ ×
001			
			*Campos obligatorios
Datapointset*	Device Information	•	
Localizaciones			v
Equipos			Ψ
Condiciones			.
Resultado 9			
Columnas Disponibles Nombre Descripción		Seleccionadas	
Tipo dispositivo IP			
Puerta de enlace		•	
Fabricante			
		BORRAR CANCELAR GUARDAR GUARDAR EJECUTAR	EJECUTAR

15 - Pantalla Constructor de consultas / Resultados.



16 - Constructor de consultas / Mensaje de confirmación.



Cómo ejecutar una consulta guardada.

1. En el desplegable **Consultas**, seleccionar el nombre de la consulta que se quiere ejecutar.

- 2. Hacer clic en el botón 🔀 Abrir.
- 3. En la pantalla Constructor de consultas, hacer clic en el botón Ejecutar.

4. En el mensaje de confirmación, hacer clic en el botón **Sí**. Pasados unos segundos, la pantalla inventario muestra la tabla de resultados.

8		⊗0⊿	0	-
≡ 🛕 Alarmas	Configuración	٩	0	AG
©	Inventario			
Inventario	Repositorio			
Consultas v 🕈 🖸				
			Excel	
No records available.				4
4 >		0	- 0 of 0 i1	tems

ta.

S Constructor de co	onsultas					₽ ×
001						
						*Campos obligatorios
Datapointeatt	Device Information					
Datapointset	Device information					
Localizaciones						Ŧ
Equipos						Ŧ
Condiciones						v
Resultado						Ŧ
						3
		во	RAR CANCELAR	GUARDAR	GUARDAR Y EJECUTAR	EJECUTAR

18 - Pantalla Constructor de consultas.



19 - Constructor de consultas / Mensaje de confirmación.



Cómo modificar una consulta guardada.

- 1. En el desplegable **Consultas**, seleccionar el nombre de la consulta que se quiere modificar.
- 2. Hacer clic en el botón 🔀 Abrir.
- 3. En la pantalla Constructor de consultas, hacer las modificaciones necesarias en los diferentes apartados.
- 4. Hacer clic en el botón Ejecutar, Guardar y Ejecutar, o Guardar.
- 5. En el mensaje de confirmación, hacer clic en el botón SÍ.

8	\otimes	0 🛦 0	
≡ 🛕 Alarmas 🏚 🖸	nfiguración O	X (?)	AG
S Invent	ario		
Inventario Repos	itorio		
Consultas v			
		Exc	el
No records available.			* •
4 ×		0 - 0 of	0 items

20 - Pantalla Inventario / Abrir consulta.

	Constructor de	consultas						a ×
	001							*Campos obligatorios
	Datapointset*	Device Information	v	Ø				
	Localizaciones							Ψ
थ	Equipos							v
	Condiciones							v
	Resultado							v
				BORRAR	CANCELAR	GUARDAR	GUARDAR Y EJECUTAR	EJECUTAR

21 - Pantalla Constructor de consultas.



22 - Constructor de consultas / Mensaje de confirmación.



Cómo borrar una consulta guardada.

- 1. En el desplegable **Consultas**, seleccionar el nombre de la consulta que se quiere modificar.
- 2. Hacer clic en el botón 🔀 Abrir.
- 3. En la pantalla Constructor de consultas, hacer clic en el botón Borrar.

3		⊗0 ∡	▲0	-
≓ 🛕 Alarmas	Configuración	Q	0	AG
©	Inventario			
	Repositorio			
Consultas v				
		X	Excel	
No records available.				* •
• •		() - 0 of 0 i1	tems

23 - Pantalla Inventario / Abrir consulta.

Constructor de co	nsultas		a ×	
001				1
			*Campos obligatorios	,
Datapointset*	Device Information	· 0		
Localizaciones			v	
Equipos			*	
Condiciones			× .	
Resultado			Υ.	
		BORRAR	CANCELAR GUARDAR GUARDAR Y EJECUTAR EJECUTAR	

24 - Pantalla Constructor de consultas / Borrar consulta.

Cómo importar plantillas.



- 1. En el menú de navegación, hacer clic en 🏚 Configuración.
- 2. En el desplegable), seleccionar Repositorio.
- 3. En la tabla Plantillas, hacer clic en el botón 🛧 Importar.
- 4. En la ventana Importar archivos, hacer clic en el botón Elegir archivos.
- 5. En la ventana del Explorador, seleccionar el archivo con los datos de los equipos.
- 6. Hacer clic en el botón Abrir.

7. En la ventana **Importar archivos**, hacer clic en el botón **Importar**. La tabla se actualiza mostranto la información de las nuevas plantillas.

3			⊗0 ≜0 ⊥
≡ 🋕 Alarmas			Configuración Q 🧿 (
D			Inventario
epositorio			Repositorio (2)
3 Plantillas			
± ± ≣ 8 ₿			X Excel
Nombre	▼ Descripción ♥ Importar archivos	×	▼ Versión
Netin ICMP Default	Netin ICMP 4 Elegir archivos Ningún archivo se	eleccionado	0.0.1
Standard PC	Standard PC terr		0.2.0
SIMATIC S7-1500	Siemens SIMATIC 57-1500 remplate.	23/09/2019, 13.13.10	0.5.0
SIMATIC IPC	Siemens SIMATIC IPC Template	23/09/2019, 13:13:05	0.4.2
1 >			1 - 4 of 4 ite
	Ē		25 - Pantalla Repositor
Abrir - → → ↑ 🚺 > Este equipo > Escritorio > Ne	tinAM V V Buscar en NetinAM	× م	25 - Pantalla Repositor
Abrir - → ↓ ↑ III > Este equipo > Escritorio > Ne Organizar ▼ Nueva carpeta	tinAM V D Buscar en NetinAM		25 - Pantalla Repositor
Abrir - → ↑ Iste equipo > Escritorio > Ne Organizar ▼ Nueva carpeta Image: Documentos Nombre Escritorio Image: Standard-pcxlsx Image: Imagenes TOX EPWX-V4.csv	tinAM VO Buscar en NetinAM Fecha de modificación Tipo 17/09/2019 11:39 Hoja de cálco 17/09/2019 11:40 Archivo de va	X P Tamaño ulo d 9 alores 1	25 - Pantalla Repositor
Abrir - → ↑ I > Este equipo > Escritorio > Ne Organizar ▼ Nueva carpeta Imagenes ↑ Nombre Imágenes ↑ Núsica Objetos 3D Imágenes ↓ Vídeos € Windows (C:) ⊂ Recovery Imag	tinAM C) Buscar en NetinAM Buscar en NetinAM Fecha de modificación Tipo 17/09/2019 11:39 Hoja de cálci 17/09/2019 11:40 Archivo de va	X Imp Tamaño ulo d 9 alores 1 El arco ser fo	25 - Pantalla Repositor hivo de la plantilla tiene que ormato JSON (.json) o YAML (.yml o .yaml).
Abrir ← → ↑ ▲ > Este equipo > Escritorio > Ne Organizar ▼ Nueva carpeta ⊡ Documentos ■ Escritorio ■ Escritorio ■ Escritorio ■ NetinAM ■ Imágenes ■ Música ■ Objetos 3D ■ Vídeos ■ Vídeos ■ Vídeos ■ Recovery Imag ▼	tinAM	× I p Iamaño ulo d 9 alores 1 El arco ser fo	25 - Pantalla Repositor hivo de la plantilla tiene que ormato JSON (.json) o YAML (.yml o .yaml).
Abrir → → ↑ Image: Escritorio → Ne Organizar ▼ Nueva carpeta Image: Escritorio Image: Escritorio Image:	tinAM	X I P Iamaño ulo d 9 alores 1 El arc ser fo	25 - Pantalla Repositor hivo de la plantilla tiene que ormato JSON (.json) o YAML (.yml o .yaml).

26 - Ventana Explorador de archivos.

Cómo descargar Plantillas (archivo JSON o CSV).



En la tabla Plantillas, seleccionar el archivo a descargar

2. Hacer clic en el botón 🛨 Descargar para exportar un archivo JSON, o en el botón 🕞 Exportar csv para exportar un archivo CSV.

3. Los archivos se guardan en el ordenador del usuario.

INFO...

La descarga de plantillas en formato JSON permite la selección múltiple de archivos.

۲					⊗0 /	A ()	=
≡	🔔 Alarmas			Configuración	۹	0	AG
© Bon	opitorio						
кер							_
<u>±</u>	2 Plantillas					Excel	
	Nombre	Descripción	Fecha última modificación	Versión			Ŧ
	TOX STE341	TOX STE341 Template	13/09/2019, 13:25:10	0.4.1			
	Standard PC	Standard PC template	13/09/2019, 13:24:33	0.2.3			
~	WEIDMULLER FCA-PIR-POF	WEIDMULLER FCA-PIR-POF Template	05/09/2019, 15:11:41	0.4.1			
	TOX EPWX-V4	TOX EPWX-V4 Template	05/09/2019, 15:09:20	0.4.1			
~	SMC XT581FX	SMC XT581FX Template	05/09/2019, 15:07:52	0.4.1			
	SKS FB5N PN IRT	SKS FB5N PN IRT Template	05/09/2019, 15:06:40	0.4.1			
	SIMATIC RF600 PN	SIMATIC RF600 PN Template	05/09/2019, 15:05:33	0.4.1			
-	SMC XT581FX (2).json ^ 🔤 WEIDMULLER FCjson	^ 3			Mostra	ar todo	×

27 - Pantalla Repositorio / Descarga de varios archivos JSON (.json).

۲					⊗0∡	\ 0	—
≡	🔔 Alarmas			Configuración	Q	?	AG
© Rep	ositorio						
<u>±</u>	Plantillas 2					Excel	
	Nombre T	Descripción T	Fecha última modificación	Versión			- T
	TOX STE341	TOX STE341 Template	13/09/2019, 13:25:10	0.4.1			
	Standard PC	Standard PC template	13/09/2019, 13:24:33	0.2.3			
	WEIDMULLER FCA-PIR-POF	WEIDMULLER FCA-PIR-POF Template	05/09/2019, 15:11:41	0.4.1			
	TOX EPWX-V4	TOX EPWX-V4 Template	05/09/2019, 15:09:20	0.4.1			
	SMC XT581FX	SMC XT581FX Template	05/09/2019, 15:07:52	0.4.1			
	SKS FB5N PN IRT	SKS FB5N PN IRT Template	05/09/2019, 15:06:40	0.4.1			
	SIMATIC RF600 PN	SIMATIC RF600 PN Template	05/09/2019, 15:05:33	0.4.1			
Zà	TOX EPWX-V4.csv ^ 3				Mostrar	todo	×

28 - Pantalla Repositorio / Descarga de un archivo CSV (.csv).

Cómo eliminar plantillas.



1. En la tabla Plantillas, seleccionar los archivos a eliminar 🗹

2. Hacer clic en el botón 📋 Eliminar.

3. En el mensaje de confirmación, hacer clic en el botón **SÍ**. El archivo se elimina de la base de datos y desparece de la tabla.

(3						⊗0 ∕	•0	₽
	=	🔔 Alarmas			;	Configuración	۹	0	AG
	S) Repo	ositorio							
	<u>1</u>	F2as ± ■ {}						Excel	
[Nombre T	Descripción	Fecha última modificación	Versión			Ŧ	
(TOX STE341	TOX STE341 Template	13/09/2019, 13:25:10	0.4.1				
		Standard PC	Standard PC template	13/09/2019, 13:24:33	0.2.3				
1	~	WEIDMULLER FCA-PIR-POF	WEIDMULLER FCA-PIR-POF Template	05/09/2019, 15:11:41	0.4.1				
(TOX EPWX-V4	TOX EPWX-V4 Template	05/09/2019, 15:09:20	0.4.1				
(SMC XT581FX	SMC XT581FX Template	05/09/2019, 15:07:52	0.4.1				
		SKS FB5N PN IRT	SKS FB5N PN IRT Template	05/09/2019, 15:06:40	0.4.1				
[SIMATIC RF600 PN	SIMATIC RF600 PN Template	05/09/2019, 15:05:33	0.4.1				
	•	1 2 3 4 5 >					1-	7 of 44 i	ems

29 - Pantalla Repositorio / Eliminar archivos.



30 - Repositorio / Mensaje de confirmación.

Cómo editar plantillas.



- 1. En la tabla Plantillas, seleccionar la plantilla a editar 🗹
- 2. Hacer clic en el botón **{}Código**.
- 3. En la pantalla Editor de plantilla, hacer los cambios necesarios.
- 4. Hacer clic en el botón Guardar y Salir. En el mensaje de confirmación, hacer clic en el botón SÍ.

۲										⊗0	▲ ()	=
≡	🔔 Alarmas								🌣 Configuración	۹	0	AG
© Repo	ositorio											
	Plantilla 2											
±	± 1 {} D										Excel	
	Nombre			Descripción	Ŧ	Fecha última modificación	Ŧ	Versión				Ŧ
	TOX STE341			TOX STE341 Template		13/09/2019, 13:25:10		0.4.1				
	Standard PC			Standard PC template		13/09/2019, 13:24:33		0.2.3				
	WEIDMULLER FCA-PIR-POF			WEIDMULLER FCA-PIR-POF Template		05/09/2019, 15:11:41		0.4.1				
	TOX EPWX-V4			TOX EPWX-V4 Template		05/09/2019, 15:09:20		0.4.1				
	SMC XT581FX			SMC XT581FX Template		05/09/2019, 15:07:52		0.4.1				
	SKS FB5N PN IRT			SKS FB5N PN IRT Template		05/09/2019, 15:06:40		0.4.1				
	SIMATIC RF600 PN			SIMATIC RF600 PN Template		05/09/2019, 15:05:33		0.4.1				
•	1 2 3 4	5	•								1 - 7 of 44	items

31 - Pantalla Repositorio / Editar plantilla.

۲		⊗(▲ 0	₽
≡	🛕 Alarmas 🔅 Configuración	٩	0	AG
Edito	Alarmas Configuracion or de plantilla for de plantilla for de plantilla for diginTypes": [forginType: "netin-ds-drv-icmp", forginType: "netin-ds-drv-pnio", forginType: "netin-ds-drv-pnio", forginType: "netin-ds-drv-pnio", forginType: "netin-ds-drv-pnio", forginType: "netin-ds-drv-snmp", forgi			AG
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	"retries": 2, `` "address": /{DC_IPAddress}/", "port": 161, "version": 2, "timeout": 5000 }, "sampCommunities": { "sampCommunities": { "writeCommunity": "public", "writeCommunity": "private" }	A RDAR 1	/ SALIR	

32 - Pantalla Editor de plantilla.

MÁS INFORMACIÓN

Manual de usuario e información legal.



Manual de usuario

El **Manual de usuario** contiene información ampliada sobre todas las funcionalidades contenidas en el módulo **Netin AM**, incluyendo explicaciones detalladas de todas las opciones disponibles para cada una, así como imágenes e instrucciones paso a paso sobre su funcionamiento.

Puede consultar el **Manual de usuario** visitando el apartado **Netin WebUI/NetinAM** de la documentación online de Netin:

https://docs.netin.io/

Información legal

NetinAM, **Netin** y sus **logotipos** son marcas comerciales registradas de Netin Systems S.L. Esta marca comercial no se podrá utilizar sin autorización expresa de Netin.

La información sobre las funcionalidades del sistema y las imágenes publicadas en este documento pueden diferir de las que aparecen en su sistema, en función de la versión del software que usted tenga instalado. El diseño, las especificaciones, la información y las imágenes contenidas en esta guía están sujetos a modificaciones sin previo aviso.





© 2019 Netin Systems, S.L. – Todos los derechos reservados.